

Français

Mode d'emploi

Français

OFFICE Desk-Top-Thermometer Timer 13007

Contenu:	Ce dont vous aurez besoin pour commencer:
1 appareil	2 piles AG 10 ou LR54 (piles bouton)
1 mode d'emploi	Eventuellement 1 photo 202 mm (hauteur) x 72 mm
	1 tournevis cruciforme

Réglage de l'heure et de la date:

Afin de régler l'heure, appuyer sur la touche [MODE]. [UP] et [DOWN] vous permettront alors de choisir entre l'affichage de 12h ou 24h. Valider avec [SET] et continuez avec l'ajustage des heures et minutes avec [UP] ou [DOWN] et valider avec [SET]. Faites de même pour régler les minutes et l'année, le jour et le mois. Appuyer ensuite sur [MODE] pour arriver à l'affichage suivant souhaité.

Réglage du temps de réveil:

Appuyer sur la touche [ALARM] pour afficher l'heure de réveil actuellement ajustée. Appuyer ensuite sur la touche [SET] pour régler l'heure de réveil avec les touches [UP] et [DOWN]. Validez avec [SET] et faites le réglage analogue pour les minutes. Après vous aurez la possibilité de choisir parmi 9 sonneries différentes avec [UP] et [DOWN]. Validez avec [SET] et appuyez ensuite sur [MODE] pour arriver à l'affichage souhaité. La répétition de la sonnerie (snooze) peut être activée pendant l'affichage de l'heure normale en appuyant sur la touche [UP]. L'activation est indiquée dans l'affichage par (Zz).

Alerte anniversaire ou jour commémoratif:

En partant de l'affichage normal de l'heure appuyez 3 fois sur [MODE]. Appuyez ensuite sur [SET] et procédez, comme ci-dessus, pour régler une heure et une date à laquelle vous souhaitez entendre sonner "Happy Birthday". Cette sonnerie peut être arrêtée en appuyant sur n'importe quelle touche.

Réveil à rebours (minuterie):

En partant de l'affichage normal de l'heure appuyez 4 fois sur [MODE] et ensuite sur [SET] afin de régler, comme décrit ci-dessus, l'heure et la minute souhaitée du compte à rebours/de la minuterie. ATTENTION: La minuterie commence à compter à partir du moment où vous validez la minute avec [SET]. Astuce: La minuterie fonctionne aussi lorsque vous appuyez sur [MODE] pendant l'affichage normal de l'heure.

Celsius/Fahrenheit:

Appuyer sur [C/F] pour passer de °C à °F.

Français

Français

English

Manual

English

OFFICE Desk-Top-Thermometer Timer 13007

Content:	What you need before you start:
1x Station	2 AG10 or LR54 (Button Cells)
1x Manual	a Picture: dims (W) 72mm x (H) 202mm
	a philips screw driver for the Battery Case

Set Time and Date:

Press [Mode] to activate the time setting mode. Press [UP]/[DOWN] to choose between 12Hr/24Hr time display. Press [SET] to confirm your choice and continue setting the hours by using the [UP]/[DOWN] buttons again. Confirm by pressing [SET] and continue in the same manner setting Minutes, Year, Month and Day. When you are done press [MODE] until you reach the desired display mode.

Set the Alarm:

Press the [ALARM] button to display the current alarm time. Then press [SET] followed by the [UP]/[DOWN] buttons to set the hour. Confirm with [SET] to set the minutes with the [UP]/[DOWN] buttons again. After you press [SET] again for confirmation you have the choice between 9 different chimes/tones. Choose one again with the [UP]/[DOWN] buttons and confirm with [SET]. When you are done press [MODE] until you reach the desired display mode.

To (de-)activate the Snooze function press the [UP] button any time during the normal time display. The function is activated if you see the sign (Zz) in the display.

Birthday Chime

When in time display press [MODE] three times. Then press [SET] and continue as described above setting Time and Date for a birthday reminder. When the time is reached "Happy Birthday" will be played. The chime can be stopped pressing any button.

Count Down Alarm

When in time display press [MODE] three times. Then press [SET] and continue as described above setting hours and minutes for the countdown. Attention: The timer will start after you confirm the entered minutes by pressing [SET].

Note: The timer will also operate if you switch to another display mode.

Celsius / Fahrenheit:

When in time display press [C/F] to change between C and F temperature display.

English

English

130079910

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Deutsch

OFFICE Desk-Top-Thermometer Timer 13007

Lieferumfang:

1x Station
1x Gebrauchsanweisung

Was Sie benötigen, bevor Sie loslegen:

2 Batterien AG10 bzw. LR54(Knopfzellen)
evtl. Bild im Format (B) 72mm x (H) 202mm
1x kl. Kreuzschlitz zum Öffnen des B-fachs

Uhrzeit und Datum einstellen:

Drücken Sie die [MODE] Taste, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie [UP]/[DOWN] um zwischen zwischen 12Hr/24Hr Anzeige zu wechseln. Drücken Sie [SET], um Ihre Wahl zu bestätigen und mit der Einstellung der Stunden fortzufahren. Stellen Sie die Stunden analog mittels [UP]/[DOWN] ein, und bestätigen Sie mit [SET], um das Kalenderjahr mit [UP]/[DOWN] zu wählen. Bestätigen Sie auch diese Wahl mit [SET]. Stellen Sie nach gleichem Schema nachfolgend den Monat und den Tag ein. Drücken Sie danach solange [Mode], bis Sie im gewünschten Anzeigemodus sind.

Weckzeit einstellen:

Drücken Sie die [ALARM] Taste, um die augenblicklich eingestellte Alarmzeit anzuzeigen. Drücken Sie danach die [SET] Taste um mittels [UP]/[DOWN] die Stunden einzustellen. Bestätigen Sie die Stundeneinstellung mit [SET], um danach analog die Minuten einzustellen. Danach haben Sie noch die Möglichkeit, mittels [UP]/[DOWN] zwischen 9 Alarmtonfolgen zu wählen. Bestätigen Sie abschließend mit [SET] und drücken Sie danach solange [Mode], bis Sie im gewünschten Anzeigemodus sind. Die Wiederweckfunktion (Snooze) können Sie während der Anzeige der normalen Uhrzeit durch Druck auf die [UP] Taste einschalten. Die Aktivierung wird im Display durch Anzeige von (Zz) bestätigt.

Geburtsdays- Jahrestagsalarm

Drücken Sie die [MODE] Taste ausgehend von der Anzeige der Uhrzeit dreimal, um in diesen Einstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie danach [SET] und verfahren Sie, wie bereits oben beschrieben, mit der Einstellung einer Uhrzeit und eines Datums, an dem "Happy Birthday" gespielt werden soll. Ertönt der Alarm kann er durch Druck auf jede Taste abgestellt werden.

Countdown Wecker

Drücken Sie [MODE] viermal ausgehend von der Anzeige der Uhrzeit, danach [SET] um wie beschrieben zuerst die Stunden, dann die Minuten für den Countdown einzugeben. Beachten Sie, daß der Timer sofort startet, nachdem Sie die Minuten mit [SET] bestätigt haben. Tipp: Der Countdowntimer arbeitet auch dann, wenn Sie mit [MODE] in die Anzeige der Uhrzeit schalten.

Celsius / Fahrenheit: Drücken Sie für den Wechsel C/F.]

während die Uhrzeit angezeigt wird

Deutsch

Deutsch

Italiano

Istruzioni d'uso

Italiano

OFFICE DESK-TOP- TERMOMETRO TIME 13007

Incompresso nella confezione

1x base
1x istruzione d'uso

Di cosa avete bisogno prima di iniziare

2 Batterie AG10 (piatte rotonde)
Eventualmente una foto del formato largo 72mm alto 20 mm
Un piccolo cacciaviti a taglio per aprire il coperchio per le batterie

Programmare l'orario e la data

Premete il tasto [MODE] per arrivare nel settore per programmare l'orario. Premendo [UP] / [DOWN] potete cambiare tra 12HR/24HR. Premendo il tasto [SET] conferma la sua selezione, e continua con la programmazione delle ore. Programmate le ore analogicamente premendo il tasto [UP] / [DOWN] e confermate premendo [SET], per scegliere l'anno premete [UP] / [DOWN]. Confermate anche questa selezione con il tasto [SET]. Programmate con lo stesso schema il mese e il giorno. Dopo premete il tasto [MODE] finché arrivate nella visualità del modus da lei desiderato.

Programmare la sveglia

Premete il tasto [ALARM] per vedere l'orario di allarme attuale. Poi premete il tasto [SET] per poi selezionare le ore tramite i pulsanti [UP] / [DOWN]. Confermate questa selezione delle ore premendo [SET] per poi selezionare analogicamente i minuti. Poi avete la possibilità di scegliere con [UP] / [DOWN] tra 9 suoni di allarme. Per concludere premete [SET] e il tasto [MODE] affinché arrivate nella visualità del modus da lei desiderato. Per attivare l'opzione del risveglio(Snooze) potete attivarlo nel orario normale premendo il tasto [UP]. La attivazione viene visualizzata nel Display con (Zz).

Compleanni e anniversari

Premete tre volte il tasto [MODE] quando ce l'orario e arrivate nel modus della programmazione. Premete il tasto [SET] e programmate l'orario e la data come sopra descritto per quando deve suonare "Happy Birthday". Quando suona l'allarme si può staccare premendo qualsiasi tasto.

Sveglia del Count Down

Premete quattro volte il tasto [MODE] quando ce l'orario e arrivate nel modus della programmazione. Premete il tasto [SET] per programmare prima le ore e poi i minuti come già descritto per il CONT DOWN. Tenete presente che confermando i minuti con [SET] parte il count down. CONSIGLIO: Il count down funziona anche se cambiate con il tasto [MODE] nel settore del orologio.

Celsius, Fahrenheit

Premete per cambiare sul tasto [C/F] mentre viene visualizzato l'orario

Italiano

Italiano